
HEATED 제어 블럭도



[기능 설명]

- 1. 전원 스위치 ON하면 POWER LED 점등
- 2. 200옴이하,1200옴 이상일때는 PTCX LED 점등 (SSR 동작하지 않음)
- 3. 200음 ~ 1200음 (45도) 에서만 SSR 동작.
- 4. 초기 저항값을 측정하여 200음 ~ 1200음 (45도) 범위일때 SSR을 45도까지 동작 시킴.
- 5. 온도체크 (40도 ON, 45도 OFF) : PT1000.
- 6. SSR 동작 (열선)
- 7. SSR 동작하면 RUN LED 점등

[옵션_1]

- 1. DIMER 가변저항값에 따라
- 2. POWER LED, RUN LED, PTCX LED 밝기를 조절한다.

[옵션_2]

- 1. 온도설정 가변저항값에 따라
- 2. 온도를 결정하여 열선 동작.